Bedienungsanleitung D100 Kinderhandy (D101 gleichlautend)

Verkürzte Anleitung in deutscher Sprache.
Übersetzt von Sascha Fernow. Bitte informieren Sie mich, wenn Sie Unrichtigkeiten feststellen: shop.kochstofftier@gmail.com

Diese Bedienungsanleitung ist für den Endverbraucher bestimmt. Abdruck und Verwendung Teile dieser Bedienungsanleiung sind ohne Genehmigung verboten. Die Anfrage ist zu richten an: Kochstofftier-Versand Katja Fernow, Marienthaler Dorfstr. 1 H, 16792 Zehdenick.

Menüpunkte
Die Menüführung ermöglicht Ihnen den Zugang zu verschiedenen Einstellungen und Handyfunktionen.

Um das Menü aufzurufen:
• Vom Standbyzustand drücken Sie die Taste C. Der erste Menüpunkt ist Nachrichten.
• Drücken Sie nun D und E zum Auswählen einer Option und C um diese zu bestätigen.

1 Inhaltsverzeichnis nach Stichworten

Telefonbuch
19 Ansicht Namen
19 Meine Nummer
38 Nummer hinzufügen h

Einstellungen
28 Profile
31 Display
33 Sicherheitslevel
33 Sicherheit h
49 Einstellungen zurücksetzen h
32 Netzwerkeinstellungen

Nachrichten
20 Eine neue Nachricht schreiben
24 Inbox
22 Nachrichten senden
21 Nachrichteneinstellungen h
26 Voicemail

Anrufhistorie
16 Anrufhistorie
26 Anrufe in Abwesenheit
26 Eingegangene Anrufe
26 Angerufene Rufnummern
47 Virtueller Zähler

Uhr
27 Wecker
44, 45 Datum und Uhrzeit h
46 Schulzeit h

Menüoptionen die mit h gekennzeichnet sind können nur im Normalmodus verwendet werden.

2 Inhaltsverzeichnis Punkt für Punkt

Willkommen!

Inhalt

1 Inhaltsverzeichnis nach Stichworten
2 Inhaltsverzeichnis Punkt für Punkt
3 ...to the magical world of Disney®
4 Hinweis für Eltern und Aufsichtspersonen
5 Notrufe

Start

6 Start
7 Simkarte und Akku einlegen
8 Laden der Batterie
9 Headset anschließen
10 Cover und Tastenpads austauschen
11 Einschalten und Ausschalten
12 Handydisplay
13 Menüauswahl

Das Kinderhandy benutzen

14 Einen Anruf durchführen
15 Anrufe annehmen
15 Anruf beenden
16 Während eines Anrufs
16 Anrufhistorie
17 Sprachaufzeichnung
18 Tastensperre (12 Tastenpad)
19 Telefonbuch
19 Telefonbuch verwenden
20 Nachrichten
20 Nachricht lesen
21 Nachrichteneinstellungen
22 Nachricht verfassen
23 Teile in Nachrichten einfügen
24 Inbox verwalten
25 Vorbereitete Nachrichten versenden
26 Voicemail (12 Tastenpad)
26 Anrufhistorie und virtueller Zähler
27 Wecker,
27 Virtueller Zähler

Special stuff

28 Customising your mobile
28 Töne
29 Hintergrundfarben
29 Hintergrundbilder und Bildschirmschoner
30 Vibrationsalarm
30 Lautstärke
30 Minuten-/ Einheitenzähler
31 Hintergrundbeleuchtung
31 Displaykontrast
31 Sprachwahl
32 Netzwerkeinstellungen
32 Telefon reinigen

Elternmodus/ Adminbereich h

33 Sicherheit
34 Modus wechseln
35 Passwort ändern, Pin ändern
36 Tastensperre
37 Firewall zeitlich begrenzt aufheben
38 Telefonbucheinrichtung
39 Eintrag einer internationalen Vorwahl
40 Kurzwahltasten
41 Weitere Einstellungen
42 Nachrichteneinstellungen
43 Voicemaileinstellungen
44 Zeit
45 Datum
45 Auto Uhrzeitupdate
46 Schulzeit
47 Virtueller Zähler
48 Kostenkontrolle
49 Zurücksetzen der Einstellungen

Andere Informationen in Englisch

49 Behandeln von Problemen
50 Technische Spezifikationen
51 Wichtige Sicherheitsinformationen
57 Bildcharaktäre copyright Hinweis
57 Klingelton copyright Hinweis

Willkommen...

3

...to the magical world of Disney®

Ihr Disney D100 Kinderhandy ermöglicht Ihnen die Freiheit der Kommunikation welche Ihr Kind in Verbindung mit einem bewussten Umgang von den Eltern und Aufsichtspersonen erlernen können.
Die einfache Handhabung, die einzigartigen elterlichen Steuerungsmöglichkeiten und die leicht austauschbaren Tastaturen und Handycases machen Ihr Disney D100 Kinderhandy zu einem besonderen Gerät.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die Informationen und Hinweise dieser Anleitung durch.

Bitte verwenden Sie Ihr Kinderhandy mit Bedacht.

Mit der Freiheit kommt die Verantwortung. Das Disneys D100 Kinderhandy sollte nur von Kindern verwendet werden, die bewusst damit umgehen und wissen, was damit falsch gemacht werden kann.
Das Disneys D100 ermöglicht Ihrem Kind einen Notruf abzusetzen, falls einmal der Grund hierfür vorliegen könnte. Als Eltern oder Aufsichtsperson müssen Sie sichergehen, dass Ihr Kind das Kinderhandy richtig verwendet.
Wenn das Kinderhandy falsch behandelt und beschädigt wird, übernimmt der Hersteller für Fehler und entstandene Schäden keine Haftung.
Das D100 Kinderhandy entlässt Sie als Eltern nicht aus Ihrer Sorgfalts- und Aufsichtspflicht. Verlassen Sie sich daher nicht allein auf das Kinderhandy.
Kleinteile an diesem Gerät sind nicht für die unbeaufsichtigte Nutzung von unter 3-jährigen geeignet, da diese verschluckt werden könnten.

Gewährleistung

Für Ihr D100 Kinderhandy besteht eine begrenzte Gewährleistung von 24 Monaten.

Schulzeiteinstellungen

Um auszuschließen, dass Ihr Kind während des Unterrichts am Kinderhandy herumspielt ist dieses mit einer administrativen Sperre versehen. Sie haben so die Möglichkeit festzulegen, dass das Kinderhandy während dieser Zeit für die Nutzung gesperrt wird und beispielsweise nicht klingelt.

Virtueller Zähler

Um Ihnen die Möglichkeit zu erleichtern, das Telefonverhalten Ihres Kindes zu begrenzen ist ein virtueller Zähler einrichtbar. Dieser virtuelle Zähler ermöglicht Ihnen die Festlegung einer maximalen Anrufdauer.

Gesperrt für Internetzugriff

Für dieses Kinderhandy besteht keine Möglichkeit, sich mit dem Internet zu verbinden.

4

Hinweis für Eltern und Aufsichtspersonen

Ihr Disneys D100 Kinderhandy ist speziell für Kinder unterschiedlichen Alters und Entwicklungsstadien konzipiert worden. Es ermöglicht Ihnen somit, dieses Kinderhandy einmal für größere Kinder und später noch einmal für viel kleinere Kinder zu verwenden:
Sie können dieses Kinderhandy mit zwei verschiedenen Tastenpadarten nutzen: 4 Tasten und 12 Tasten sowie zwei Administrationsbereichen mit dem Normalmodus und einem eingeschränkten Kindermodus, je nach Alter des Kinder.
Sie können Ihr Kind so auch langsam an das Handy als solches heranführen.
Bitte beachten Sie: In dieser Anleitung sind alle Funktionen, die ausschließlich im Normalmodus möglich sind, mit dem Icon h markiert.

Kontrolle der Anrufe und Nachrichten

Im Telefonbuch können für den Kindermodus 20 Kontakte gespeichert werden. Im Kindermodus ist es dem Kind dann nicht möglich, andere Rufnummern zu wählen.

5

Notrufe

Ihr Kinderhandy funktioniert wie alle anderen Mobiltelefone mit Funkwellen. Deshalb kann nicht garantiert werden, dass Ihr Kinderhandy auch immer erreichbar ist. Nur wenn die Netzauslastung Ihres Providers ausreicht, kann mit dem Kinderhandy telefoniert werden. Zwar ist es auch möglich einen Noruf über ein Fremdnetz abzusetzen (die gesetzlichen Vorschriften sehen dies so vor), aber dies ist nicht in jedem Fall möglich. Sie sollten sich daher nicht allein darauf verlassen, dass das Kinderhandy als Notrufgerät verwendet werden kann.
Um einen Anruf zu empfangen oder abzusetzen muss das Kinderhandy eingeschaltet und die Netzauslastung ausreichend sein.
Prüfen Sie unter Umständen mit Hilfe Ihres Providers, ob gegebenenfalls Wechselnetze zur Verfügung stehen.
Bitte beachten Sie: Wenn am Kinderhandy die Tastensperre aktiviert ist, oder ein anderes Menüprogramm läuft, ist dieses erst zu beenden/ aufzuheben, bevor ein Notruf abgesetzt werden kann.
Bitte geben Sie bei einem Notfall alle notwendigen Informationen an, die den örtlichen Hilfskräften die Einschätzung der Lage am Unfallort erleichtern.

Einen Notruf absetzen mit dem 4 Tastenpad

Halten Sie die Taste 3 mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Im Display wird Ihnen nun der Notruf angezeigt. Drücken Sie nun die A-Taste zum Verbinden des Notrufes.

Einen Notruf absetzen mit dem 12 Tastenpad

Wählen Sie die Rufnummer (beispielsweise 112 für Feuerwehr und Medizinische Hilfe) und drücken Sie die Verbindentaste zum Wählen.

6
Start

Bevor Sie Anrufe und Nachrichten empfangen und senden können nehmen Sie sich bitte ein wenig Zeit und richten Sie Ihr Kinderhandy unter Beachtung der nachfolgenden Punkte dieses Kapitels ein.

Zum Abnehmen der Rückklappe

1 Drücken Sie den Schiebeknopf leicht nach oben und nehmen Sie die Klappe ab.

7
Einlegen der Simkarte und Einlegen der Batterie

1 Nachdem Sie die Klappe abgenommen haben finden Sie den Simkartenslot vor. Bitte schieben Sie die Simkarte mit leichtem Druck in die vorbereitete Schiene.
2 Legen Sie die Batterie ein.
3 Legen Sie die Klappe wieder auf.

8
Laden der Batterie

Wichtig: Um Beschädigungen am Kinderhandy, dem Akku und um Brände zu vermeiden verhindern Sie bitte, dass metallische Stoffe einen Kontakt zwischen den Batteriepolen herstellen. Bitte verwenden Sie ausschließlich Originalbatterien für das Disney D100 Kinderhandy. Entsorgen Sie alte Batterien bitte über die Rücknahmesysteme. Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!
1 Stecken Sie den Mini-USB Anschluss in das Kinderhandy an der vorgesehenen Steckbuchse ein.
2 Stecken Sie nun den Ladestecker in die Stromversorgung.
Auf dem Display wird nun der Ladevorgang gestartet und angezeigt.
Während des Ladevorganges kann das Kinderhandy eingeschaltet oder ausgeschaltet sein, ganz wie Sie wünschen.
Beachten Sie: Der erste Ladevorgang wird etwa vier Stunden andauern. Spätere Ladevorgänge werden kürzer sein. Bitte laden Sie das Akku vor einer vollständigen Entladung. Die Ladespannung wird Ihnen im Display angezeigt.

9
Headset anschließen

1 Stecken Sie den Headsetstecker in die vorgesehene runde Steckbuchse ein.

10
Tastenpads und Handycases austauschen

1 Entfernen Sie die Rückklappe und das Akku.
2 Drücken Sie die beiden Halteklips hinein und drücken Sie das Frontpanel mit leichtem Druck nach unten.
3 Das Frontpanel lässt sich leicht abnehmen.
4 Das Tastenpad lässt sich leicht herausnehmen.
5 Zum Einsetzen des neuen Case und Tastenpads gehen Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge vor.

11
Ein- und Ausschalten

1 Zum Einschalten halten Sie die Taste B gedrückt.
Beachten Sie: Wenn das Akku entfernt wurde, müssen Sie nach dem Einschalten festlegen, welches Tastenpad eingesetzt wurde (4 Tasten oder 12 Tasten)

Wenn Sie zur Eingabe eines PIN-Codes aufgefordert werden

Geben Sie die PIN Ihrer Simkarte auf zwei Wegen ein:
- Wenn Sie das 12 Tastenpad nutzen geben Sie die PIN bitte mit dem Zahlenfeld ein.
- Wenn Sie das 4 Tastenpad nutzen geben Sie die PIN bitte mit den Tasten G und F zum Auswählen ein und Bestätigen Sie die Eingabe mit C. Drücken Sie nun A, wenn alle Ziffern eingegeben haben.

12
Ihr Display

Der Standby-Bildschirm

Wenn Ihr Kinderhandy eingeschaltet ist, aber nicht verwendet wird, wechselt es in den Standbymodus. Zur Beendigung des Bildschirmschoners drücken Sie bitte eine beliebige Taste

Network

Auf dem Display können Sie den Provider, das Datum und die nachfolgenden Informationen anzeigen:
Signalstärke
Akkustand
Roamingnetze
Hinweis auf ungelesene Nachrichten
Hinweis auf neue Sprachmitteilungen
Alarmzustand
Vibrationsstatus
Tastensperrenstatus
Schulzeiteinstellung

13
Die Menüwahl nutzen

Sie haben mit dem Menü die Möglichkeit, viele Einstellungen vorzunehmen.
Öffnen Sie das Menü, indem Sie vom Standbymodus C drücken.

Das Kinderhandy verwenden

Wenn Ihr Kinderhandy eingeschaltet und eine Simkarte eingelegt ist, können Sie Anrufe empfangen oder durchführen. Dazu ist eine gewisse Netzabdeckung notwendig. Die Netzabdeckung/ Signalstärke wird Ihnen mit einem Icon auf dem Display mit 0 – 5 Balken angezeigt.

14
Einen Anruf durchführen

Es stehen drei Wege zur Verfügung, um einen Anruf durchzuführen:
• **Kurzwahl**
Halten Sie die Kurzwahltaste gedrückt und Drücken Sie die Taste A zum Wählen einer Kurzwahlnummer.
Beachten Sie:
Die Telefonbucheinträge müssen den Kurzwahltasten erst zugewiesen worden sein. Wenn Sie das 12-Tastenpad nutzen, ist die Taste 1 für die Mailboxabfrage reserviert.
• **Telefonbuch**
Drücken Sie D oder E zum Blättern im Telefonbuch, wählen Sie den Telefonbucheintrag und drücken Sie C. Alternativ können Sie das Telefonbuch auch über das Menü aufsuchen und mit A die Wahl vornehmen.
• **Eine Nummer wählen** *(12Tastenpad)*
Nutzen Sie die Tasten auf dem Tastenpad zur Wahl der Rufnummer und drücken Sie A zum Anwählen. Wenn Sie sich vertippt haben, drücken Sie die Taste G zum Löschen.
Beachten Sie: Völlig frei wählen können Sie nur im freigegebenen Adminmodus. Ansonsten stehen nur die Telefonbucheinträge zur Verfügung.

15
Anrufe annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt Ihr Kinderhandy und Sie können den Anruf auf zwei Wegen behandeln:
• Drücken Sie A um den Anruf anzunehmen
• Drücken Sie B um den Anruf abzulehnen
• Alternativ können Sie durch Drücken der Taste C folgende Auswahl vornehmen:
Annehmen, Ablehnen mit Besetztzeichen, Weiterleiten zur Mailbox (wenn konfiguriert).
Notes:
Im Normalmodus können Sie alle Anrufe von allen Rufnummern annehmen. Im Kindermodus können Sie nur Anrufe von im Telefonbuch gespeicherten Rufnummern empfangen.
Ihr Kinderhandy ist mit der Möglichkeit ausgestattet, es für einen bestimmten Zeitraum des Tages als Mobiltelefon „zu sperren", damit es beispielsweise im Unterricht nicht klingelt. Die Klingeltöne sind in diesem Modus ausgeschaltet und die Anrufe werden nur im Display angezeigt.

Anruf beenden

Drücken Sie zum Auflegen die Taste B. Anschließend wird Ihnen die Anrufdauer angezeigt.

16
Während eines Anrufs

Sie können verschiedene Handlungen während eines Anrufes vornehmen.
1 Drücken Sie C zum Aufrufen des Anrufeingangsmenüs
2 Drücken Sie D und E zum Auswählen einer Option und C zum Bestätigen der Auswahl.

Zur Verfügung stehen unter anderem:
Lautstärkeeinstellung des Headsets und des Gerätes;
Aktuellen Anruf halten, während Sie einen anderen Anruf ausführen;
Bitte beachten Sie: Für dese Funktion ist eine Netzwerkunterstützung Ihres Providers notwendig.
Alle aktiven Anrufe halten oder beenden;
Stummschalten des Mikrofons, Lautschalten;
Tastentöne ein- und Ausschalten;
Hauptmenü aufrufen, um das Telefonbuch oder Nachrichten zu öffnen

16
Anrufhistorie

Sie können die Listen der gewählten Rufnummern, eingegangenen Anrufen und Anrufen in Abwesenheit aufrufen und einsehen.
1 Drücken Sie A zur Anzeige der Listen und wählen Sie die entsprechenden Listeneinträge aus.
2 Verwenden Sie D und E zum Aufrufen und Auswählen der Einträge:
• Drücken Sie A zum Wählen der angezeigten Rufnummer.
• Drücken Sie C zur Anzeige der Anrufdauer und des Datums.
• Drücken Sie G zum Beenden.

17
Sprachaufzeichnung

Wenn gerade kein Anruf eingeht oder ausgeführt wird, können Sie eine Sprachaufzeichnung aufnehmen und als Sprachnachricht versenden. Sie können Sprachaufzeichnungen auch als Klingeltöne einzelnen Benutzern Ihres Telefonbuchs zuweisen.
1 Vom Standbybildschirm Halten Sie die obere Lautstärketaste gedrückt.
2 Vom Voicerecord Menü wählen Sie Aufnehmen und sprechen Sie Ihre Nachricht ins Mikrofon Ihres Kinderhandys.
3 Die Aufnahme wird beendet, sobald Sie die Taste A (zum Speichern) und B (zum Abbrechen) drücken oder automatisch enden, wenn Sie sechs Sekunden nichts sagen (geringe Geräuschkulisse).
4 Vom Obermenü wählen Sie Recorded List. Alle bisherigen Aufnahmen sind hier mit Daum und Uhrzeit aufgelistet. Drücken Sie D und E zum Auswählen eines Listeneintrages und Anhören der Sprachaufzeichnung. Zum Löschen eines Eintrages drücken Sie C oder wählen Sie Löschen, um alle einträge in der Liste zu löschen.

18
Tastensperre (12 Tastenpad)

Sie können mittels einer Tastensperre verhindern, dass versehentlich ein Ruf ausgelöst wird.
1 Drücken Sie zuerst die Taste B und anschließend die # Taste. Das Tastensperrensymbol wird angezeigt. Die Aufhebung der Tastensperre erfolgt auf dem gleichen Weg.
Beachten Sie: Sie können im Kinderhandy die automatische Tastensperre aktivieren. Diese tritt dann automatisch ein, sobald 30 Sekunden lang keine Aktion am Kinderhandy durchgeführt wurde.

19
Ihr Telefonbuch

In Ihrem Telefonbuch sind alle Kontakte gespeichert, die im eingeschränkten Modus angerufen werden können.

19
Wie verwenden Sie Ihr Telefonbuch

1 Drücken Sie die Taste C und anschließend E zum Anzeigen der Telefonbuchoptionen. Mit C nehmen Sie weitere Auswahlen vor. Im Normalmodus werden Ihnen Rufnummern und Namen angezeigt.
2 Wählen Sie Namen ansehen zum Anzeigen der Kontaktinformationen.
Beachten Sie: Im Normalmodus können Sie nur die Rufnummer ansehen, die im Telefonbuchspeicher hinterlegt sind. Die auf der Simkarte gespeicherten Rufnummern werden nicht angezeigt.
Beachten Sie: Einige Telefonbucheinträge haben eine Ziffer rechts neben dem Namen stehen. Diese Rufnummern sind als Kurzwahlnummern hinterlegt.

Bei den Telefonbucheinträgen können Sie folgende Handlungen vornehmen:
• Drücken Sie D und E zum Anzeigen der Einträge.
• Drücken Sie A um einen angezeigten Eintrag anzurufen.
• Drücken Sie C um die Optionen der Einträge anzusehen

Sie können hier auch Klingeltöne zu Rufnummern zuweisen.
Drücken Sie C um bei einem Kontakt die Optionen hinzuzufügen.
Wählen Sie Hintergrundfarbe um für den Anrufer einen anruferbezogenen Bildschirm einzurichten.

Meine Rufnummer
Diese Funktion erlaubt Ihnen, sich die Rufnummer Ihres Kinderhandys anzuzeigen.

20
Nachrichten
Sie können mit Ihrem Kinderhandy Textnachrichten empfangen und senden. Im Normalmodus können Sie nur Nachrichten senden und empfangen an und von Rufnummern, die im Telefonbuch gespeichert sind. Alle eingehenden Nachrichten von anderen Rufnummern werden nur im Adminmodus angezeigt.

Nachrichtenmenü öffnen
1 Drücken Sie die Taste C.
2 Drücken Sie erneut die Taste C, um die erste Option aufzurufen.

Nachrichten lesen
Wenn Sie eine neue Textnachricht erhalten haben, wird diese auf dem Display angezeigt (mit Flashlight und Klingelton)
• Sie werden aufgefordert, die Nachricht zu öffnen und zu lesen.
• Um die Inbox zu öffnen, drücken Sie die Taste C.
• In der Inbox werden eingegangene Textnachrichten mit Namen und Datum angezeigt. Ungelesene Nachrichten sind mit einem gesonderten Symbol gekennzeichnet. Drücken Sie zum Lesen der Nachricht die Taste C.
• Drücken Sie die Tasten E und D zum scrollen innerhalb der Ansicht.
• Zum Beenden drücken Sie die Taste B

21
Nachrichtenoptionen
Während der Ansicht einer Nachricht drücken Sie A um die verschiedenen Optionen aufzurufen:
Antworten (nicht bei 4-Tastenpad)
Weiterleiten
Löschen
Bitte beachten Sie: Sie können einstellen, welche Optionen Ihnen angezeigt werden.

22
Nachricht erstellen
Sie können Nachrichten mit einer Zeichenlänge von bis zu 160 Zeichen erstellen.
Drücken Sie im Standbymodus zweimal C, um das Nachrichtenmenü zu öffnen. Sie können den Menüpunkt auf als Schnellstartoption auf eine Kurzwahltaste legen.

Eine Nachricht mit dem 4-Tastenpad verfassen
Wählen Sie eine vorgespeicherte Nachricht mit den Tasten aus und drücken Sie A zum Senden. Das Telefonbuch wird nun geöffnet, um einen Kontakt auszuwählen. Mit A wird das Senden der Nachricht abgeschlossen.

Eine Nachricht mit dem 12-Tastenpad verfassen
Auf jeder Taste sind wie bei vielen Smartphones mehrere Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen hinterlegt. Drücken Sie eine Taste mehrfach, um die weiteren Buchstaben dieser Taste aufzurufen.
Folgende Zeichen können unter den entsprechenden Tasten aufgerufen werden:
1 . , : ; / - _ @ & ? ¿ ! ¡ ` ``
2 A B C Ä Å Æ Ç
3 D E F É
4 G H I
5 J K L
6 M N O Ñ ö ø
7 P Q R S
8 T U V Ü
9 W X Y Z
0 *Space*
* * +/ ( ) < = > % £ $ ¥ | ¤ @ & §
Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω

23
Teile einfügen **(12Tastenpad)**
Während dem Erstellen einer Nachricht drücken Sie A, um die Optionen aufzurufen. Sie können verschiedene Charaktere, Melodien und Rufnummern aus Ihrem Telefonbuch eingefügt werden. An jeder Stelle wählen Sie die Optionen und drücken Sie E und C zum Auswählen der gewünschten Option.
• Im Normalmodus werden Ihnen ausschließlich die Telefonbucheinträge als Empfänger ermöglicht und angezeigt. Drücken Sie E und D zum Aufrufen und C zum Auswählen des Empfängers. Überprüfen Sie bitte den Eintrag und drücken Sie C zum Senden.
• Im Adminmodus können Sie mit Ihrem Kinderhandy Rufnummern aus dem Telefonbuch auswählen, oder Rufnummern mit dem Tastenpad wählen. Drücken Sie A zum Senden.

24
Inbox verwalten und Nachrichten senden
Immer, wenn Sie eine Nachricht erhalten oder senden, wird eine Kopie dieser Nachricht in der Inbox oder der Liste gesendeter Nachrichten abgespeichert.
1 Sie können die alten Nachrichten aufrufen und weiterleiten an einen neuen Empfänger. Es macht daher Sinn, an diesen Speicherorten regelmäßig nicht mehr benötigte Nachrichten zu löschen.
Bitte beachten Sie: Um alle Nachrichten in der Auflistung zu löschen rufen Sie bitte Alle Löschen auf und bestätigen Sie die Auswahl mit C. Drücken Sie anschließend A, um alle zu Löschen.
2 Drücken Sie E und D zum suchen der gewünschten Nachricht und dann die Taste C. Die Nachricht wird nun angezeigt.
3 Wenn gewünscht, öffnen Sie die Nachricht, andernfalls drücken Sie C um die Optionen anzuzeigen: Weiterleiten, Antworten oder Löschen.

25
Senden von vorbereiteten Nachrichten
1 Drücken Sie zweimal C vom Standbymodus aus, um das Nachrichtenmenü aufzurufen. Wählen Sie nun Vorbereitete Nachrichten und drücken Sie C.
2 Drücken Sie E und D zum Auswählen der am häufigsten gesendeten Nachrichten und drücken Sie nun C. Die Menüeinstellungen öffnet nun das Telefonbuch, damit Sie den Empfänger auswählen können.

26
Voicemail (12 Tastenpad)
Mit der Voicemailfunktion ist es Ihnen möglich, Sprachnachrichten anderer zu empfangen, deren Anrufe Sie verpasst haben. Voicemail ist ein Service Ihres Mobilfunkproviders und wird über die Mobilbox (Anrufbeantworter) aktiviert.
1 Halten Sie die Taste 1 gedrückt, Sie werden nun mit Ihrer Mobilbox verbunden. Hier können Sie die Einrichtung Ihrer Mobilbox vornehmen und die Nachrichten abrufen.
Bitte beachten Sie: Sie können die Voicemailabfrage auch vom Standbybildschirm aus aufrufen, indem Sie die Kurzwahltaste 1 drücken.
1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie zweimal C zum Aufrufen des Nachrichenmenüs, wählen Sie Voicemail und drücken Sie erneut C.
2 Drücken Sie C zum Aufrufen der Voicemailoptionen. Ihr Kinderhandy verbindet sich nun mit dem Netzwerk. Sofern Nachrichten vorhanden sind, werden Ihnen diese abgespielt.

27Anruflisten und Virtueller Zähler
Ihr Kinderhandy speichert alle Arten von Anrufen in Listen.
1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie C, suchen Sie Anruflisten und drücken Sie C.
2 Sie haben vier Optionen zur Auswahl: verpasste Anrufe, eingegangene Anrufe, gewählte Rufnummern und virtueller Zähler
• Für die ersten drei Optionen wählen Sie die gewünschte und lassen sich die Liste mit C anzeigen. Nach Datum und Uhrzeit werden die Einträge angezeigt.
• Der virtuelle Zähler ermöglicht Ihnen, eine variable Höchstdauer für Anrufe einzurichten. Dies soll Sie dabei unterstützen, die Anrufe im Kostenrahmen zu behalten. Die Einstellung kann nur im Adminmodus geändert werden.

27
Wecker
Ihr Kinderhandy verfügt über einen Wecker, der mit unterschiedlichen Weckzeiten und Wecktönen (Alarmtönen und Klingeltönen) eingestellt werden kann.
Drücken Sie C vom Standbymodus aus, öffnen Sie die Uhreinstellungen mit C und wählen Sie die Alarmeinstellungen. Sie könne in diesem Menü die Weckzeiten und Klingeltöne sowie die Weckarten (Intervall, Einzelalarm) einstellen. Mit dem 12-Tastenpad wählen Sie die Uhrzeit mit den Tasten, mit dem 4-Tastenpad wählen Sie die Uhrzeit im Displaymenü. Nach Aktivierung eines Alarms wird das Icon auf dem Display angezeigt.

28
Special stuff
Ihr Kinderhandy ist mit verschiedenen auswechselbaren Bestandteilen ausgestattet. Verändern Sie sein Aussehen, wie es Ihnen am besten gefällt.
Verändern Sie Ihr Kinderhandy
Im Lieferumfang finden Sie ein zusätzliches Handycase und 3 zusätzliche Tastenpads. Daneben erhalten Sie auch zwei Blätter mit verschiedenen Spezialaufklebern für die Verschönerung Ihres Kinderhandys. Sie können so die Entwicklung Ihres Kinderhandys systematisch mit dem Design seines Kinderhandys verbinden. Weitere Handycases und Tastenpads sind im Fachhandel erhältlich.

Klingeltöne
1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie C, gehen Sie zu den Einstellungen und drücken Sie erneut C.
2 Wählen Sie Profile und anschließend Klingeltöne. Sie können nun aus drei Typen von Tönen auswählen: Eingehende Anrufe, Eingehende Nachrichten und Tastentöne.
3 Verwenden Sie D, E und C zum Auswählen der gewünschten Einstellung.

29
Farbhintergründe
1 Vom Standbymodus aus drücken Sie C, suchen Sie die Einstellungen und drücken Sie erneut C.
2 Wählen Sie Profile und wählen Sie die Hintergrundfarboptionen aus. Sie können drei verschiedene Hintergrundfarben einstellen. Von jeder Stellung aus drücken Sie D, E und C zum Auswählen der Hintergrundfarben.
Eingehende und Ausgehende Rufe
Die eingestellten Hintergrundfarben werden bei einem Anruf angezeigt.
Beachten Sie: Sie können das Display Ihres Kinderhandys für verschiedene Anrufer im Telefonbuch vorbereiten. Siehe dazu Telefonbuch.
Eingehende Nachrichten
Die Hintergrundfarben werden angezeigt, wenn eine Nachricht eingeht.

Hintergrundbilder und Bildschirmschoner
1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie C, gehen Sie zu den Einstellungen und drücken Sie erneut C.
2 Wählen Sie Profile und anschließend Bilder und Animationen. Sie können nun aus zwei Einstellungen auswählen: Hintergrundbild und Bildschirmschoner.
3 Verwenden Sie D, E und C zum Auswählen der gewünschten Einstellung.

30
Vibrationsalarm
1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie C, gehen Sie zu den Einstellungen und drücken Sie erneut C.
2 Wählen Sie Profile und anschließend Viibrationseinstellungen. Sie können nun aus drei Einstellungen auswählen: Nur vibrieren, vibrieren und Ton und Ton ohne Vibrieren.
3 Verwenden Sie D, E und C zum Auswählen der gewünschten Einstellung.

Volume/ Lautstärkeeinstellungen
1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie C, gehen Sie zu den Einstellungen und drücken Sie erneut C.
2 Wählen Sie Profile und anschließend Lautstärkeeinstellungen. Sie können nun aus zwei Einstellungen auswählen: Klingeltöne und Tastentöne.

Minutenmelder
Sie werden bei dieser Einstellung vom Kinderhandy durch einen kleinen Piepton im Minutentakt informiert, dass beim Telefonieren mit einem Ausgehenden Gespräch wieder eine Minute um ist. Sie können so Ihre Kosten beim Telefonieren einschätzen.
1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie C, gehen Sie zu den Einstellungen und drücken Sie erneut C.
2 Wählen Sie Profile und anschließend Minutenzähler. Wählen Sie aktivieren oder deaktivieren.

31
Hintergrundbeleuchtung
1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie C, gehen Sie zu Einstellungen und drücken Sie erneut C.
2 Wählen Sie Display und anschließend Hintergrundbeleuchtungsoptionen. Sie können nun verschiedene Hintergrundbeleuchtungen zu unterschiedlichen Zeiten auswählen. Sie können auch auswählen, wie lange die Hintergrundbeleuchtung nach dem letzten Tastendruck an bleibt (bis zu 60 Sekunden). Die Dauer dieser Einstellungen hat jedoch gravierende Auswirkungen auf die Ladedauer Ihres Akkus.
3 Verwenden Sie D, E und C zum Auswählen der gewünschten Einstellung.

Bildschirmkontrast
1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie C, gehen Sie zu den Einstellungen und drücken Sie erneut C.
2 Wählen Sie Display und anschließend Kontrastoptionen. Sie können nun verschiedene Kontrasteinstellungen auswählen, mit denen der Hintergrund und der Vordergrund charakterisiert werden.
3 Verwenden Sie D, E und C zum Auswählen der gewünschten Einstellung.

Sprachauswahl
1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie C, gehen Sie zu den Einstellungen und drücken Sie erneut C.
Wählen Sie Display und anschließend Sprachauswahl. Sie können nun aus verschiedenen Sprachen auswählen.
3 Verwenden Sie D, E und C zum Auswählen der gewünschten Einstellung.

32
Netzwerkeinstellungen
1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie C, gehen Sie zu den Einstellungen und drücken Sie erneut C.
2 Wählen Sie Display und anschließend Netzwerkeinstellungen. Sie können nun aus zwei Einstellungen auswählen: Automatisch und Manuell.
3 Verwenden Sie D, E und C zum Auswählen der gewünschten Einstellung.

h

33

Parent's section h

Es gibt zwei Modi, mit denen das Kinderhandy betrieben und administriert werden kann.
• **Adminmodus**, alle Funktionen sind möglich, jedoch keine Restriktionen und keine Firewall.
• **Normalmodus**, verschiedene Funktionen sind mit Passwort gesperrt. Eine Firewall und andere Restriktionen ermöglichen die Überwachung der Telefonfunktionen.

h

Sicherheit

Der Wechsel zwischen Normalmodus (eingeschränkt) und Adminmodus wird über die Eingabe eines vierstelligen Adminpasswortes kontrolliert. Im Auslieferungszustand lautet dieses Adminpasswort 1234.
Bitte beachten Sie: Sie sollen dieses Passwort unbedingt schnellstmöglich ändern, damit Fremde, Diebe oder auch Finder des Gerätes nicht über Internetsuchmaschinen das Passwort ermitteln und Ihre Einstellungen zurücksetzen können. Für einen fremden ist dieses Kinderhandy ohne das Passwort nutzlos.

34

Wechsel zwischen Normalmodus und Adminmodus

1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie C, gehen Sie zu den Einstellungen und drücken Sie erneut C.
2 Wählen Sie Sicherheit Level und anschließend Adminpasswort. Diese Einstellung ist bei den unterschiedlichen Tastenpads auf zwei Wegen auszuführen:
4-Tastenpad: Geben Sie das Adminpasswort mit der Navigationstaste ein und bestätigen Sie jede Eingabe mit C. Drücken Sie anschließend A zum Bestätigen des Passworts.
12-Tastenpad: Geben Sie das Adminpasswort mit den Tasten ein und bestätigen Sie die Eingabe mit A.
3 Verwenden Sie D, E und C zum Auswählen der gewünschten Einstellung.

h

35

Passwort ändern

Bitte beachten Sie: Sie müssen zuerst in den Adminmodus wechseln, um Passworteinstellungen vornehmen zu können.
1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie C, gehen Sie zu den Einstellungen und drücken Sie erneut C.
2 Wählen Sie Sicherheit und anschließend Adminpasswort ändern. Geben Sie das alte Passwort ein, bestätigen Sie mit A, geben Sie das neue Passwort ein, bestätigen Sie mit A und wiederholen Sie diesen Vorgang erneut.

Pincode der Simkarte ändern

1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie C, gehen Sie zu den Einstellungen und drücken Sie erneut C.
2 Wählen Sie Sicherheit und anschließend Simcode. Geben Sie die Pin (4-8 Stellen) ein, bestätigen Sie mit A, geben Sie die neue Pin ein, bestätigen Sie mit A und wiederholen Sie diesen Vorgang erneut
In diesem Menü können Sie auch die Pinabfrage aktivieren oder deaktivieren.
Bitte beachten Sie: Wenn die Pinabfrage aktiviert wurde, erfolgt nach dem Einschalten des Kinderhandys immer zuerst Pincodeabfrage.

36

Tastensperre

Wenn diese Funktion aktiviert wurde, aktiviert das Kinderhandy immer 30 Sekunden nach dem letzten Tastendruck die Tastensperre. Für das Aufheben der Tastensperre drücken Sie B und #.
1 Vom Standbybildschirm aus drücken Sie C, gehen Sie zu den Einstellungen und drücken Sie erneut C.
2 Wählen Sie Sicherheit und anschließend Tastensperre. Wählen Sie an oder aus.

h

37

Firewall zeitlich befristet deaktivieren

Für den Fall, dass Sie Ihr Kinderhandy von einem nicht registrierten Telefon aus anrufen möchten, wird der Anruf an der Firewall blockiert. Sie haben jedoch für einen notwendigen Fall die Möglichkeit, mittels einer kodierten Nachricht die Firewallblockierung temporär zu deaktivieren. Das Format dieser Nachricht muss zwingend eingehalten werden:

@RA:tt,nnnn;

Erklärung:
• **tt** ist die Zeitdauer in Minuten, für die das Anrufen nicht blockiert werden soll. Diese Zeitdauer darf 1 – 15 Minuten betragen
• **nnnn** ist das aktuelle Gerätepasswort des Administrators.
Beispiel: Das Passwort lautet 5678, die Zeitdauer soll 12 Minuten betragen.

@RA:12,5678;
Nach Senden der Nachricht wird das Kinderhandy alle Anrufe und Nachrichten von außen empfangen und jede beliebige Rufnummer wählen können sowie Nachrichten an jede beliebige Rufnummer senden können.
Nach Ablauf der von Ihnen festgelegten Zeitspanne wird die Firewall automatisch wieder aktiviert.

h

38

Telefonbuch konfigurieren

Im Adminmodus haben Sie alle Zugriffsrechte auf das Telefonbuch.

Kontakte hinzufügen

Sie haben zwei Speicherorte für die Hinterlegung von Telefonbuchkontakten:
Ihr Kinderhandyspeicher und die Simkarte (¼).
Im Adminmodus können Sie über beide Speicherorte verfügen. Im Normalmodus können nur die auf dem Kinderhandy gespeicherten Telefonbuchkontakte aufgerufen werden.
1 Gehen Sie zum Telefonbuchmenü, wählen Sie Eine Nummer hinzufügen und drücken Sie C.

h

39

Rufnummernspeicherung mit internationaler Kennung

Auf Grund von Netzschwankungen ntuzen alle Provider auch die Netze anderer Provider. Der Übergang wird dabei digitalisiert mit der internationalen Vorwahl verwendet. Aus diesem Grund kann es bei einem solchen Fall dazu kommen, dass Ihr Anruf von der Firewall blockiert wird. Um dem vorzubeugen, geben Sie die wichtigen Rufnummern einfach zweimal ein, einmal mit in der normalen Schreibweise und einmal mit der internationalen Vorwahl für Ihr Land.
1 Das
Zeichen + ist auf der Taste 0 hinterlegt. Halten Sie diese Taste gedrückt, das + erscheint.
2 Tragen Sie nun die Vorwahl Ihres Landes ein und lassen Sie stattdessen die erste Null Ihrer Vorwahl weg:
Beispiel für Rufnummer 03123456789 bei Ländervorwahl 49: +493*123456789*.
Einige internationale Vorwahlen:
Jedes Land hat seine eigene Vorwahl:
Austria +43
Brazil +55
Chile +56
Denmark +45
Dubai (UAE) +971
Finland +358
France +33
Germany +49
Italy +39
Jordan +962
Mexico +52
Oman +968
Pakistan +92
Portugal +351
Spain +34
Sweden +46
UK +44
US +1

h

40

Kurzwahltastenanruf

Sie können Ihre Telefonbucheinträge auf die Kurzwahltasten legen.
• 4 Tastenpad: Sie können die Tasten **1** bis **4** nutzen.
• 12 Tastenpad: Sie können die Tasten **2** bis **9** nutzen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Tasten 2-9 (beim 12-Tastenpad) belegt haben und auf das 4-Tastenpad wechseln wollen, werden automatisch die Einträge 2-5 auf die Tasten 1-4 gelegt.
1 Öffnen Sie das Telefonbuch und wählen Sie den entsprechenden Eintrag aus. Drücken Sie nun C zum Aufrufen der Kurzwahloptionen und drücken Sie erneut C. Halten Sie die gewünschte Kurzwahltaste gedrückt. Der Telefonbucheintrag wird nun auf der Kurzwahltaste hinterlegt.

41

Weitere Telefonbuchfunktionen

Sie können viele Einstellungen direkt im Telefonbuch vornehmen. Wählen Sie den entsprechenden Kontakt aus, drücken Sie C und wählen Sie nun aus dem Menü den gewünschten Vorgang aus: Name ändern, Nummer ändern, Klingelton zuweisen und Hintergrundbild zuweisen.
Die Klingeltöne und Hintergrundbilder können auch im eingeschränkten Normalmodus geändert werden.

h Sie können alle Telefonbucheinträge auch zur Simkarte kopieren, um diese in anderen Geräten zu nutzen.

42

Nachrichteneinstellungen

Viele Einstellungen werden von Ihrem Provider vorgegeben und können nicht oder nur teilweise geändert werden. Eine Einstellung betrifft die Kurzmitteilungszentrale Servicecenter. Unter Umständen kann es notwendig werden, dass Sie die vom Provider automatisch vergebene Servicecenternummer ändern.
1 Gehen Sie zu Nachrichteneinstellungen, wählen Sie Nachrichten, drücken Sie C und wählen Sie nun Nachrichtencenter. Nehmen Sie den notwendigen Eintrag vor. Diese manuelle Einstellung sollte von Ihnen regelmäßig (maximal alle 6 Monate) auf Richtigkeit überprüft werden. Um bei jeder ausgehenden Nachricht eine Zustellbestätigung zu erhalten, stellen Sie bei Zustellbenachrichtigung bitte den Status auf ON.

43

Voicemaileinstellungen

1 Gehen Sie zu Nachrichteneinstellungen, wählen Sie Voicemail und drücken Sie C.
2 Wählen Sie Voicemaileinstellungen und drücken Sie C. Sie haben zwei Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl:
Lokale Mailbox und Roam Mailbox. Die Roam Mailbox ist für die Abfrage in Fremdnetzen wie beispielsweise dem Ausland. Für beide Mailboxservices drücken Sie A zum Verbinden.

h

44

Weitere Einstellungen

Zeit

1 Für die Uhrzeiteinstellungen wählen Sie Zeit und Datum und drücken Sie C.
2 Wählen Sie die Zeiteinstellungen, die aktuell eingestellte Uhrzeit wird Ihnen nun angezeigt.
3 Geben Sie die richtige Uhrzeit ein und drücken Sie A zum Bestätigen.
Bitte beachten Sie: Je nach Einstellung wird die Uhrzeit im 12 oder 24 Stundenmodus angezeigt. Wählen Sie eine andere Anzeige über den Menüpunkt Zeitformat.

h

45

Datum

1 Für die Datumseinstellungen wählen Sie Zeit und Datum und drücken Sie C.
2 Wählen Sie die Datumseinstellungen, das aktuelle Datum wird Ihnen nun angezeigt.
3 Verwenden Sie G und F zum Ändern der Tage, D und E um Wochen vorzublättern bis Sie das richtige Datum erreicht haben. Drücken Sie C zum Auswählen und A zum Bestätigen.

46

Automatisches Uhrzeitupdate

Ihr Kinderhandys verfügt über die Möglichkeit, die Uhrzeit regelmäßig automatisch über den Provider zu aktualisieren. Dieser Service ist kostenfrei und wird in der Regel von Ihrem Provider angeboten. Wenden Sie sich an Ihren Provider, um nähere Einzelheiten zu erfragen. Die Einstellung im Kinderhandy nehmen Sie folgendermaßen vor:
1 Gehen Sie zu Uhreinstellungen, wählen Sie Zeit und Datum und drücken Sie C.
2 Wählen Sie Auto Clock Update. Sie haben zwei Möglichkeiten: Manuell und Automatisch.
3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag und drücken Sie C.

h

47

Schulzeit

Über die Schulzeitfunktion können Sie die Klingeltöne und Tastentöne zu bestimmten Zeiten deaktivieren. Während der Aktivität dieser Einstellung wird Ihnen ein Icon auf dem Bildschirm angezeigt.
1 Gehen Sie zu Uhreinstellungen, wählen Sie Schulzeit aus und drücken Sie C. Sie können drei Einstellungen vornehmen: Uhrzeit, Wochentag und Aktiv/ Inaktiv.

h

48

Virtueller Zähler

Sie können Ihrem Kind einen gewissen Freiraum gewähren und dennoch einrichten, dass nur eine begrenzte Anzahl von Anrufen möglich sind. Mit dem virtuellen Zähler wird die Anrufdauer von eingehenden und ausgehenden Gesprächen je Kalendertag fortlaufend gezählt, bis eine von Ihnen gesetzte Höchstdauer erreicht wurde
1 Gehen Sie zu Anruf Logs, wählen Sie Virtueller Zähler und drücken Sie C.
Sie können den virtuellen Zähler zurücksetzen, indem Sie die Einstellungen auf Null setzen.

h

49

Anrufkosten

Diese Funktion erlaubt Ihnen, die Kosten der Gespräche im Auge zu behalten. Die Einstellung muss jedoch von Ihrem Provider freigegeben sein.
1 Gehen Sie zu Anruf Logs, wählen Sie Anruf Info und Drücken Sie C. Sie können hier die Kosten je Einheit/ Minute eintragen. Daneben können Sie die bisherigen Totalwerte einsehen und den Zähler auf Null zurücksetzen. Wenn Sie eine Höchstgrenze für die Telefonkosten eintragen, erhalten Sie einen Warnhinweis in Form eines Alarmtons, sobald die Kostenhöchstgrenze erreicht wurde. Dies ist jedoch nur ein Hinweis und wird durch das Kinderhandy in keiner Weise restriktiv gewertet.

50

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Wenn es notwendig werden sollte, dass das Kinderhandy auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wird, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
1 Gehen Sie zu Einstellungen, wählen Sie Restore und drücken Sie C. Im Menübereich werden Sie aufgefordert, Ihren Restorewunsch mit A zu bestätigen.

Weitere Informationen und Hinweise zum Copyright im Original (englische Sprache)

Other information

Solving problems

The display shows 'No service'
If you are outside the wireless service area, No Service will display on your mobile. No calls can be made or received, however, emergency calls may still be possible.

Whenever I try to call the Disney D1 00 mobile (from another phone), I hear one ring and the line goes dead
The mobile is in normal mode and the number from which you are calling is not listed as a contact within the phone memory area of the phonebook.
Note: Numbers contained on the SIM card cannot be used in normal mode.

I cannot make or receive calls
Your mobile can make and receive calls only when it is switched on and within the wireless network's service area.
If normal mode is set, you can only receive and send calls to the numbers listed within the phonebook.

The mobile does not immediately turn on after plugging in charger after extended period of non-use.
It may be necessary to allow up to 4 hours to recharge the battery enough to turn the mobile on.

The display shows 'SIM Card Not OK'
Check whether you have inserted the SIM card in the mobile, and whether you have inserted it correctly.

The display shows 'PIN is Blocked'
This message appears if the PIN is incorrectly entered three times in a row. You need to enter the PUK (Pin UnblocKing code) – contact your network operator.
Important: If the PUK is incorrectly entered more than 10 times, your SIM card will be permanently blocked, and you will need to purchase a new SIM card.

Technical specifications

General details
Weight 80g including battery
Size (H x W x D) 51.3mm x 98.7mm x 24.2mm
Battery 750mAh Lithium Ion
Standby Time Up to 200 hours
Talk Time Up to 6 hours

Network frequency ranges
Depending upon the country where you purchased your mobile, it will support one of the following sets of network frequencies:

GSM 900 & DCS 1800
Frequency Ranges 880 ~960MHz
1710 ~1880MHz

GSM 850 & PCS 1900
Frequency Ranges 824 ~894MHz
1850 ~1990MHz

Message "Searching for Network" is displayed
If this message persists in a service area, turn off your mobile for 2~3 minutes, and then turn it back on.
If this continues for some time without reason (i.e. other mobile phones on the same network can gain service) contact your supplier for assistance.

Important safety information

Exposure to radio frequency (RF) signals

Your mobile contains a transmitter and a receiver. When it is on, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. When you communicate with your mobile, the system handling your call controls the power level at which your mobile transmits.

Your mobile is designed to comply with local regulatory requirements in your country concerning exposure of human beings to RF energy.

Operational precautions

To assure optimal performance and make sure human exposure to RF energy is within the guidelines set forth in the relevant standards; always adhere to the following procedures.

Body-worn operation

To maintain compliance with RF energy exposure guidelines, if you wear a mobile on your body when transmitting, always place the mobile in an approved clip, holder, holster, case, or body harness for this mobile.

Approved accessories

Use of unapproved accessories, including but not limited to batteries and antennas, may cause your mobile to exceed RF energy exposure guidelines.

RF energy interference/compatibilities

Note: Nearly every electronic device is susceptible to RF energy interference from external sources if in adequately shielded, designed, or otherwise configured for RF energy compatibility. In some circumstances your mobile may cause interference.

Facilities

Turn off your mobile in any facility where posted notices instruct you to do so. These facilities may include hospitals or health care facilities that may be using equipment that is sensitive to external RF energy.

Medical devices

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 6 inches (15 centimetres) be maintained between a handheld mobile phone and a pacemaker. People with pacemakers should:

• Always keep the mobile more than 6 inches (15 centimetres) from the pacemaker when the mobile is turned on.

• Never carry the mobile in a breast pocket.

• Use the ear opposite the pacemaker to minimise the potential for interference.

• Turn off the mobile immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Batteries

Batteries can cause property damage and/or bodily injury such as burns if a conductive material such as jewellery, keys, or beaded chains touches exposed terminals. The conductive material may complete an electrical circuit (short circuit) and become quite hot. Exercise care in handling any charged battery, particularly when placing it inside a pocket, purse or other container with metal objects. Use only original batteries and chargers.

Your battery or mobile may contain symbols, defined as follows.

Important safety information will follow.

Your battery or mobile should not be disposed of in a fire.

Your battery or mobile may require recycling in accordance with local laws. Contact your local regulatory authorities for more information.

Your battery or mobile should not be thrown in the trash.

Vehicles

RF signals may affect improperly or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle

Vehicles with Air Bags

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Seizures/Blackouts

Some people may be susceptible to epileptic seizures or blackouts when exposed to flashing lights, such as when watching television or playing video games. These seizures or blackouts may occur even if a person never had a previous seizure or blackout.

If you experienced seizures or blackouts, or if you have a family history of such occurrences, please consult with your doctor.

Moisture

Your mobile is not waterproof. Protect it against moisture ingress.

Specific Absorption Rate (SAR) for GSM900/DCS1800 networks

The exposure standard for wireless phone employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) grams of tissue. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it is tested to confirm compliance with the guidelines (e.g., at the ear) that conform to a uniform testing methodology determined by an expert standards body. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.481W/kg.

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all met the R&TTE requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

The model wireless phone meets R&TTE requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines area based on standards that were developed by independent

scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

Specific Absorption Rate (SAR) for GSM850/PCS1900 networks

a variation in safety. All phones must meet the federal standard, which incorporates a substantial margin of safety. As stated above, variations in SAR values between different model phones do not mean variations in safety. SAR values at or below the federal standard of 1.6W/kg are considered safe for use by the public. The highest reported SAR values of NPQMGD3080 are:
GSM mode Head: 0.496W/kg,
Body-worn: 0.165W/kg
PCS mode Head: 0.493W/kg,
Body-worn: 0.053W/kg

Body-worn Operation

This device has been tested for body-worn operation and meets FCC RF exposure guidelines. Body-worn operation is restricted to accessories that maintain a minimum of 1.5cm separation to the body and do not contain metallic components. Use of any other bodyworn accessories may not provide compliance with FCC RF exposure guidelines. For more information about RF exposure, please visit the FCC website: www.fcc.gov
The SAR is a value that corresponds to the relative amount of RF energy absorbed in the head of a user for a wireless handset. The SAR value of a phone is the result of an extensive testing, measuring and calculation process. It does not represent how much RF the phone emits. All phone models are tested at their highest value in strict laboratory settings. But when in operation, the SAR of a phone can be substantially less that the level reported to the FCC. This is because of a variety of factors including its proximity to a base station antenna, phone design and other factors. What is important to remember is that each phone meets strict federal guidelines. Variations in SAR's do not represent

EU directive 2002/95/EC on the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

It is the desire of Broadlink Research FZ, LLC to meet customer requirements with respect to the RoHS initiative. We are actively working to achieve the important objective of making our products compliant with the EU RoHS directive (and similar initiatives) through efficient product design that reduces unnecessary waste; the use of recyclable materials throughout, and a transfer to lead-free components and solder.

EU directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

Broadlink Research FZ, LLC is focussed on developing a compliance program for the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC. Under the EU WEEE Directive, manufacturers of covered electronic equipment are obligated to take back such products at the end of their useful life.
We are committed to meeting or exceeding environmental standards in the production of all products and is engaged in a comprehensive, company-wide effort towards full compliance with the EU WEEE Directive.

Character copyright notices

© Disney
Where featured, Disney's Winnie the Pooh characters based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
Where featured, Tinker Bell from Walt Disney's Masterpiece 'Peter Pan'.
All rights reserved. All brands and product names mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Ringtone copyright notices

Fantasmic! Imagination
Words by Barnette Ricci and Music by Bruce Healey
© 1992 Walt Disney Music Company (ASCAP)
All Rights Reserved
Mickey Mouse March
Words and Music by Jimmie Dodd
© 1955 Walt Disney Music Company (ASCAP)
Copyright Renewed. All Rights Reserved
Zip-A-Dee-Doo-Dah
Words by Ray Gilbert and Music by Allie Wrubel
© 1945 Walt Disney Music Company (ASCAP)
Copyright Renewed. All Rights Reserved
The Wonderful Thing About Tiggers
Words and Music by Richard Sherman and Robert Sherman
© 1964 Wonderland Music Company, Inc (BMI)
Copyright Renewed. All Rights Reserved
Bibbidi-Bobbidi-Boo
Words and Music by Al Hoffman, Jerry Livingston and Mack David
© 1948 Walt Disney Music Company (ASCAP)
Copyright Renewed. All Rights Reserved
Documentation by **Corporate Text & Design** (www.ctxd.com)
Release 1.0m [7-11-06]

Bitte wenden Sie sich bei Fragen und Unrichtigkeiten an:
Kochstofftier-Versans Katja Fernow
Marienthaler Dorfstr. 1 H
16792 Zehdenick
Tel. 03308040579
Email: shop.kochstofftier@gmail.com
www.kochstofftier.de